

产品使用手册

油烟快速检测仪 JCY-130(S)

青岛聚创环保集团有限公司 青岛创仪环境检测设备有限公司 Qingdao Chuangyi environmental testing equipment Co., Ltd

安全警告

A	警告 本仪器使用交流 220V 50Hz 电源工作,避免误接其它 工业电源造成人身伤害以及损坏采样器。
\wedge	警告 仅适用于非防爆场合!
\wedge	警告 遇突发事件,先断开电源!
\wedge	警告 当烟道、烟囱成正压时,会出现有毒有害气体,请注 意烟尘防护请穿防护服。
\wedge	警告 当烟道、烟囱成正压时,注意内部高温,请配备耐高 温防护用具以免灼伤,请配备各项防护措施以保护人员安 全。

JCY-130(S)型快速油烟检测仪

1 产品概述

JCY-130(S)型便携式快速油烟检测仪(以下简称检测仪)是主要用于采集烟道、烟 囱中的油烟排放浓度。该检测仪满足 JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》、JJG 518-1998 《皮托管检定规程》、GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样 方法》、HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》、GB18483《饮食业油烟排放标准》的要 求,产品性能稳定、操作方便、小型便携、流量稳定,大大减少了劳动强度。

2 适用范围

检测仪适用于固定污染源中的油烟固定流量采样和油烟浓度测量,以及烟气的温度、动压、静压等油烟参数和环境大气压、环境温度参数测量,用以评价有组织排放的 油烟的浓度。

3 采用标准

JJG 680-2007《烟尘采样器检定规程》 JJG 518-1998《皮托管检定规程》 GB16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》 HJ/T48-1999《烟尘采样器技术条件》 GB18483《饮食业油烟排放标准》

4 主要特点

- 4.1 现场操作简单,大于5分钟可出数据。
- 4.2 电子流量计自动精准控制流量,流量无波动。
- 4.3 使用高性能超低音进口隔膜泵,极大提高稳定性,使用寿命长、超低噪音。
- 4.4 根据皮托管测量流速、排量。
- 4.5 可以测量烟温、静压、动压。
- 4.6 使用高分辨率电容触摸屏、灵敏度高、界面直观,操作简单。
- 4.7 配备蓝牙打印机,快速输出数据。
- 4.8 具有 U 盘导出功能,自动生成表格,便于数据处理。
- 4.9 内置锂电池。

5 工作原理

检测仪是以采样泵抽取油烟采样,当气体流过油烟传感器,将油烟浓度信号送微处 理器进行处理,得出浓度,根据皮托管和温度传感器测出烟道、烟囱的动静压及油烟温 度,换算成烟道、烟囱的流速。

6 技术指标

检测仪的主要技术指标见表1所示。

表1 检测仪主要技术指标

主要参数	参数范围	分辨率	准确度
采样流量	1.0L/min	0.1L/min	优于±2%
延时时间	1min~99min	1min	优于±0.2%
采样时间	1min~99min	1min	优于±0.2%
非甲烷总烃	(0~200) mg/m ³	0.1mg/m 3	±5%FSD
颗粒物	(0~200) mg/m ³	0.1mg/m 3	±5%FSD
油烟	(0~30) mg/m ³	0.1mg/m 3	±5%FSD
烟气动压	(0~3500) Pa	1Pa	优于±2.5%
烟气静压	(-35~+35) kPa	0.01kPa	优于±2.5%
大气压	(70~130) kPa	0.1kPa	优于±2.5%
烟气温度	(-20~220) ℃	0.5℃	优于±0.5℃
烟气流速	(0~30) m/s	0.1m/s	优于±5%
烟气湿度	(0~80)%	1%	优于±2.5%
流量计前压力	(-35~+0) kPa	0.01kPa	优于±2.5%
流量计前温度	(-55∼+125) °C	1.0°C	优于±2%
工作温度	(-20∼+80) °C	/	/
工作湿度	(0~95)%RH 无凝结	/	/
工作电源	DC1	2V 3A	
存储数据	≥5	00组	
预热时间	2	分钟	
内置锂电池	8.4V	/ 10AH	

持续工作时间	>15h
噪声	<55dB(A)
功耗	<12W
外形尺寸	220mm×160mm×100mm,烟枪长750mm
整机重量	约 3.2kg

7 工作条件

- (1) 工作电源: DC12V 3A;
- (2) 环境温度: (-20~80)℃;
- (3)环境湿度: (0~95)%RH 无凝结;
- (4) 大气压力: (70~130)kPa;
- (5) 电源接地线应良好接地;
- (6) 野外工作时,应有防雨、雪、尘以及日光曝晒等侵袭的措施。

8 整机结构



烟枪功能说明:

①烟温传感器;②皮托管;③油烟进气口;④油烟出气口。



机箱功能说明:

①按键开关; ②U盘接口; ③电源适配器接口。

9 使用方法

9.1 采样前准备

长按电源按键1秒,打开主机,查看各项传感器检测是否正常,查看电池电量。如 果电源图标显示为空电状态,请及时充电。

9.2 开机显示

开机后,检测仪进入初始状态,进行自检,并显示采样器编号、版本号和信息提示,如图1所示。



图1 开机显示界面

9.2.2 自检完成后自动进入主界面,如图2所示。



图 2 采样主界面

(1) 菜单状态栏显示屏幕防误触锁、时间、大气压、温度、以及电池电量。

(2) 主机面分别由烟道选择、油烟采样、数据查询、系统设置,四个功能模块组成。

9.3 烟道选择

在主界面点击烟道选择,进入烟道选择界面,分别由圆形烟道、矩形烟道和其他烟 道组成,如图3所示。



图 3 烟道选择

(1) 在烟道面积不变的前提下可以直接点击烟道下方的复选框,选择烟道。

(2)若需要修改面积,点击烟道形状对应图标进入面积修改界面。以圆形烟道为 例,点击圆形烟道进入圆形烟道界面,如图4所示。

(3) 点击烟道内径输入框,弹出键盘,输入烟道直径,并自动计算面积。

注:上述设置参数值会被检测仪自动保存,若下次检测模式相同,可直接采用,无 需重新设置。

设置完毕后,点击左上方退出键,自动选择设置烟道。

← 烟道选择	19-08-02 14:47:17	.0 kPa () 0.0	r 🗆
Pit2 D	畑道内径	0.00 m 0.00 m	
6		, P.	

图4 圆形烟道

9.4 油烟采样

9.4.1 采样设置

在主菜单界面点击油烟采样,进入采样设置界面,如图5所示。

基准灶头 0			采样间隔 ()		min
采样时间 ()		min	采样次数 ()		
启动时间 ()	h ()	min			
检测人					
检测单位					
被检单位					
检测地点					

图 5 采样设置

(1) 基准灶头: 根据国家标准, 或者地方标准, 计算基准灶头数, 并输入。

(2) 采样间隔:设置多次采样的中间间隔时间。

(3) 采样时间:点击采样时间输入框设置采样时间,建议采样时间设置在5分钟以上,得出的数据更加精确。

(4) 采样次数: 输入采样次数后, 可多次采样, 并保存。

(5) 启动时间:点击时、分输入框,弹出键盘,可输入启动时间,启动时间输入后, 检测仪会自动判断启动时间,到达后自动启动。

(6) 检测人: 点击输入框, 可输入检测人信息。

(7) 检测单位:点击输入框,可输入检测单位信息。

(8) 被检单位:点击输入框,可输入被检单位信息。

(9) 检测地点:点击输入框,可输入检测地点信息。

(10) 校零:进入采样设置界面后点击校零,进入流量校零界面,如图6所示;校零 5~10 分钟稳定后,点击确定,退出校零界面,返回烟道设置。

~~~~~		
	动压A ()	Pa
	静压A ().()()	kPa
	动压B ()	Pa
	静压B 0.00	kPa
	流量 0.0	L/min
	油烟 0.0	mg/m³
	确定	

图6 流量校零

(11)执行标准:点击执行标准进入可修改执行标准,如图7所示;根据国家或地 方油烟排放标准,输入标准值,采样结束后,可自动判断,浓度是否超标

图 7 执行标准图

← 采样界面 🔒 2020-04-0	9 10:08:	19	<b>2</b> 0. (	) (	kPa d	<b>g</b> 0. 0	°C	
油烟浓度 0.00	mg/m³	动	压	0			Pa	
颗粒物浓度   0.00	mg/m³	静	压	0.	00		kPa	
非甲烷总烃 0.00	mg/m³	烟	温	0.	0		°C	
含湿量 ().()	%	截	面 积	0.	00	0	m³	
烟气流速 0.00	m/s	采枝	羊流 量	0.	0		L/mi	n
大气压   0.00	kPa	剩?	余时 间	0			min	
						C	退出	

9.4.2 采样界面

当启动时间到达或者点击开始采样后进入采样界面,在采样过程中所显示的数据 均为瞬时数据,如图8所示。

油烟标准值 0	mg/m³
颗粒物标准值 0	mg/m³
非甲烷总烃标准值 0	mg/m³
完成	

图8 采样界面

(1) 当采样时间到达后,检测仪自动退出采样界面进入主界面。

(2) 在采样过程中点击退出按键,会弹出提示框,防止误操作退出采样,如图 9 所示,点击确认按键,退出本次采样,点击取消按键,继续本次采样。

提示
当前采样还在继续,是否退出本次采样?

图9 提示界面

#### 9.5 数据查询

9.5.1 数据查询界面

在主界面点击数据查询按键,进入数据查询界面,其数据均为采样保存数据,如图 10、11 所示。

检测人			检测单位
被检单位			检测地点
采样日期			采样时间      累计 ()   min
烟气流速	0.00	m/s	基准灶头 ()
动压	0	Pa	含湿量 (). () %
静压	0.00	kPa	大气压 (0.00 kPa
烟温	0.0	°C	截面积 (), ()() ㎡
环境温度	0.0	°C	采样流量 ().() L/min

图 10 数据查询第一页

	油烟	颗粒物	非甲烷总烃
平均浓度 (mg/m ³ )	0.00	0.00	0.00
最大值(mg/m³)	0.00	0.00	0.00
最小值(mg/m³)	0.00	0.00	0.00
折算浓度 (mg/m³)	0.00	0.00	0.00
排放浓度 (g/h)	0.000	0.000	0.000
标准值(mg/m³)	0.00	0.00	0.00
是否超标			

图 11 数据查询第二页

- (1) 点击<<键:数据将显示上一页内容;
- (2) 点击>>键:数据将显示下一页内容;
- (3) 点击当前页显示框弹出键盘, 输入页码, 显示页码内容;
- (4) 打开打印机,点击打印按键,进入打印界面;
- (5) 插入U盘,点击导出按键,进入导出界面;
- (6) 点击上一页/下一页按键可进行翻页;
- (7) 点击退出按键,退出数据查询。
- 9.5.2 数据打印

在数据查询界面点击打印,并打开打印机,进入打印机连接提示界面,如图 12 所示。



#### 图 12 连接打印机提示

如果打印机连接成功,检测仪自动跳入数据打印界面,如图 13 所示,连接失败则 返回数据查询界面。

← 数据打印	2019-08-02 17:05:01 🔗 0.0	kPa 🐧 0.0 ℃ 🗖	
e e	文件打印		
	起始文件   0		
.8.	截止文件   0		
	开始打印		
	S		

#### 图 13 数据打印

(1) 点击起始文件输入框,弹出键盘,输入起始文件。

(2) 点击截止文件输入框,弹出键盘,输入截止文件。

(3)点击开始打印,界面跳转到打印提示界面,开始打印,打印完成后自动跳转 到数据打印界面。

(4) 点击←键返回数据查询界面。

9.5.3 U盘导出

在数据查询界面,插入U盘,点击导出按键,即可导出数据,操作过程见9.5.2数据打印。

#### 9.6 系统设置

在主界面点击系统设置,进入系统设置界面,如图14所示。



图 14 系统设置

9.6.1 时间设置

在系统设置界面点击时间设置进入时间设置界面。如图 15 所示。

🔶 时间设	2019-08	3-02	17:52:37 2	0.0	kPa	<b>8</b> 0.0	°C	
			的间管理					
	设置日期	0	年   0	月	0	B		
	设置时间	0	时   0	分	0	秒		
			保存设置					
-	 . 6					5		

图 15 系统设置

(1) 在日期和时间的数据框内输入需要设置的日期和时间,点击保存设置,即可完成修改。

(2) 点击←键返回系统设置界面。

9.6.2 亮度调节

在系统设置界面点击亮度调节进入亮度调节界面,如图 16 所示。



图 16 亮度调节

通过拖动太阳图标调节屏幕亮度。

9.6.2 文件删除

在系统设置界面点击文件删除,进入文件删除界面,删除储存的采样数据。如图 17 所示。



图 17 文件删除

确认:删除数据,返回系统设置界面。

取消:不删除数据,返回系统设置界面。

9.6.3 系统维护

在系统设置界面点击系统维护,进入密码输入界面如图 18 所示,输入用户密码后 (初始密码 2019),进入系统维护界面,如图 19 所示。



图 18 系统维护密码



图 19 系统维护

9.6.3.1 系统参数

在维护系统界面点击系统参数按键进入系统参数设置界面,如图 20 所示。



图 20 系统参数

注意: 这些参数出厂前已经设置未经允许不要修改!

(1) 点击需要修改的参数显示框,弹出键盘,修改参数。

(2) 点击退出按键返回系统设置界面。

9.6.3.2 数据标定

在系统设置界面点击数据标定按键,进入数据标定界面,如图 21 所示。 注意:这些参数出厂前已经设置未经允许不要修改!

(1) 点击需要修改的参数显示框,弹出键盘,修改参数;

(2) 点击校零按键可以对传感器进行校零;

(3) 点击气泵的复选框可以标定泵的流量;

(4) 点击退出按键, 返回系统设置界面。

标定名称	零点	倍率	示值
动压 1	0	0.000	0
动压 2	0	0.000	0
静压 1	0.00	0.000	0.00
静压 2	0.00	0.000	0.00
非甲烷总烃	0.00	0.000	0.00
顆粒物	0.00	0.000	0.00
油烟	0.00	0.000	0.00
计前温度	0.00	0.000	0.0
〇 气泵 500mL		0.000	0.0
〇气泵 1000mL		0.000	0.0
		0.000	0.0

图 21 数据标定

9.6.3.3 密码修改

在系统设置界面点击密码修改进入密码修改界面,如图 22 所示。



图 22 密码修改

- (1) 点击密码输入框, 弹出键盘, 输入新密码;
- (2) 点击确认修改按键,修改密码;
- (3) 点击←返回到系统设置界面。

9.6.3.4 恢复出厂设置

在系统维护界面点击恢复系统设置按键,进入恢复系统设置界面,如图 23 所示。



图 23 恢复出厂设置

(1) 点击确认按键,恢复出厂设置,恢复完成后自动返回系统设置界面。

(2) 点击取消按键,取消恢复,返回系统设置界面。

#### 10 注意事项

10.1 现场采样时,应确认电池电量,如果为空电,请勿采样。

10.2 检测仪在运输、使用过程中应尽量避免强烈的震动碰撞及灰尘、雨、雪的侵袭。

10.3 检测仪在开始采样前, 预热 5 分钟以上为佳。

10.4 采样过程中请确保烟枪正确放入烟道、烟囱内。

#### 11 简单故障及排除方法

检测仪简单故障及排除方法见表 2 所示。遇到故障,请按下表查修,如还不能排除,

请及时与我们联系。

故障现象	可能原因	排除方法	
打开电源开关,无任	1) 电池电量过低	1)连接充电器	
何反应		充电	
	1) 泵卡住或锈	1)更换泵或返	
白土豆拌 五丁壯	死	厂维修	
后列禾柱,泵个转	2) 采样前未校	2) 采样时先校	
	零	零	
未到采样结束时间而	1) 阻力过大	かるとゆ	
自行停止或无流量	2) 气路堵塞	吮週气路	
		1)检查气路,	
入气米 <b>杆</b> 流重长时间	1) 官路漏气	更换连接管	
达个到饭定值	2) 气路堵塞	2) 疏通气路	

## 表 2 采样器简单故障及排除方法

序号	名称	单位	数量	备注
1	主机	台	1	
2	主机铝箱	个	1	
3	电源适配器	个	1	
4	蓝牙打印机	套	1	
5	合格证	份	1	
6	说明书	份	1	
7	装箱单	份	1	

装箱单